

Етажерка от сноуборд

Спортна атмосфера за
кухнята

Страхотна етажерка от сноуборд

Върху модерната
етажерка от сноуборд за
кухнята могат отсега да
се поставят с вкус чаши,
солница и др.



1 Увод

Зимата е отминала и Вашият сноуборд е изпълнил своето предназначение? Още дълго време няма основание да го изхвърляте! Помогнете на Вашата стара дъска да получи нов блясък като модерна етажерка за кухнята.

Не Ви е необходимо много повече от въже, карабинери и малко занаятчийски умения, за да направите от Вашия сноуборд спортен акцент за кухнята.

Необходими електроинструменти:

> Акумулаторен ударно-пробивен винтоверт

Помощни средства:

> Свредло за метал 10 mm

> Молив

Подробен списък на материалите:

Бр.	Обозначение	Дължина	Широчина	Дебелина	Материал
1	Стар сноуборд				
	Сплетено въже, червено/бяло, продава се на метър	3,5 m		9 mm	
2	Карабинер	80 mm	8 mm		
2	Конзолни скоби				
2	Пружинни халки		10 mm		
1	Метален пръстен			30 mm	

2 Заглаждане на сноуборда

Най-напред загладете ръбовете на почистения сноуборд. Това става например с мултишлайф почти без усилие. Върху задната страна на дъската отбележете 4 отвора за окачване. Пренесете тези разстояния и върху стената.

3 Закрепване на въжето

Пробийте с ударен винтоверт отвори в дъската. Внимание: При сноуборд с метална сърцевина използвайте свредло за метал! След това определете желаната височина на етажерката и закрепете въжето с по един възел към сноуборда.

4 Поставяне на карабинерите

За отворите в стената поставете на ударния винтоверт свредло за камък, пробийте отворите и поставете дюбели. След това закрепете пружинната халка, както и конзолната скоба и закачете карабинерите.

5 Закачване на етажерката

Накрая прекарайте въжетата през карабинерите и бързата етажерка вече е готова!

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете всички предпазни мерки за Вашата безопасност.