

Rette snitt med stikksagen

Fremgangsmåte:

Godt ført er fint saget

Ved saging trengs det ofte helt rette snitt – for eksempel når du legger laminat eller parkett. Vi viser deg hvordan du skal bruke stikksagen.

- 1** Velg et feilfritt sagblad som passer til materialet og oppgaven. For rette snitt bruker man sagblader med bred tannrygg som har en bedre lengdeføring.
- 2** Bruk sagestasjon til stikksager. Spenn enkelt emnet fast, sett stikksagen i føringsskinnen og trekk den sikkert gjennom emnet. På den måten sager du uanstrengt både rette tverrsnitt og vinkelsnitt mellom -45° og $+45^\circ$.
- 3** Pass på sikkerheten. Bruk vernebriller, og fjern sagbladet fra maskinen etter utført arbeid.

Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.