

Kuchenna półka z deski snowboardowej

Sportowa atmosfera w kuchni

Odlotowa półka z deski snowboardowej

Na tej półce możesz umieścić zarówno szklanki i kubki, jak i solniczkę z pieprzniczką.



1 Wstęp

Zbliża się koniec sezonu zimowego. Jeśli lubisz białe szaleństwo i chcesz zatrzymać jego atmosferę na dłużej, stwórz oryginalną półkę kuchenną z nieużywanej już deski snowboardowej.

Aby ze starej deski skonstruować sportowy gadżet kuchenny, który będzie przyciągał wzrok nie trzeba zbyt wiele: lina, karabińczyk i odrobina manualnych zdolności.

Potrzebne elektronarzędzia:

> akumulatorem wiertarko-wkrętarka z udarem

Akcesoria pomocnicze:

> wiertło do metalu o średnicy 10 mm

> ołówek

Szczegółowa lista materiałów:

Szt.	Oznaczenie	Długość	Szerokość	Grubość	Materiał
1	nieużywana deska snowboardowa				
	pleciona lina, sprzedawana na metry w wybranym kolorze	3,5 m		9 mm	
2	haki-karabinki	80 mm	8 mm		
2	uchwyty oczkowe				
2	pierścienie sprężynujące		10 mm		
1	pierścień metalowy			30 mm	

2 Szlifowanie deski snowboardowej

Wyczyść deskę i wyszlifuj ją przy pomocy szlifierki uniwersalnej Bosch PSM Primo. Następnie zaznacz ołówkiem na desce 4 punkty, w których znajdują się otwory na supły podtrzymujące deskę. Przenieś te odległości również na ścianę.

3 Mocowanie liny

Za pomocą wiertarko-wkrętarki z udarem Bosch PSB 18 LI-2 wywierć otwory w zaznaczonych na desce punktach. Uwaga: Jeśli Twoja deska ma metalową powłokę, nie zapomnij użyć specjalnego wiertła do metalu! Następnie wyznacz wysokość, na jakiej chcesz powiesić swoją półkę, po czym przytnij na wybraną długość dwa kawałki liny. Końce każdego kawałka przeciągnij przez dwa otwory w desce (przy jej bocznych krawędziach) i zawiąż je na supły, by równo i stabilnie podtrzymywały całą konstrukcję.

4 Mocowanie karabinków

Za pomocą wiertarko-wkrętarki z udarem Bosch PSB 18 LI-2 oraz wiertła do betonu wywierć otwory w ścianie, w które włożysz kołki rozporowe. Następnie zamocuj wkręty oczkowe oraz pierścienie i przypnij do nich karabinki.

5 Zawieszanie półki

Przypnij liny z zamocowaną do nich deską do ściany. Gotowe! Teraz nie pozostaje Ci nic innego jak postawić na swojej nowej półce przyprawy lub ulubione książki kucharskie.

Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość zamieszczonych instrukcji. Bosch informuje ponadto, że użytkownicy stosują się do niniejszych instrukcji wyłącznie na własne ryzyko. Proszę podjąć wszelkie konieczne środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w trakcie pracy.