

Adventskalender

Adventskalender med julgransutseende
Blickfång i adventstid
Istället för stearinljus håller den här egentillverkade adventskalendern 24 små individuella paket fulla med överraskningar för stor och liten i beredskap.



1 Inledning

Advent, Advent, julgranen står i ljusan låga! Men inte det här exemplaret. Istället för stearinljus kan du utforma den här egentillverkade adventskalendern med 24 individuella paket full med överraskningar för stor och liten. Mycket nöje med tillverkningen, påfyllningen och öppnandet av paketen!

Elverktyg som krävs:

- > Sladdlös såg PST 10,8 LI från Bosch
- > Sladdlös borrar/kravdragare PSR 10,8 LI från Bosch

Hjälpmedel:

Utförlig materiallista:

| St. | Namn | Längd | Bredd | Tjocklek | Material |
|-----|--|--------|--------|----------|----------|
| 1 | Planteringspåle | 200 cm | | | |
| 4 | Slåtkantsbräder Douglasie, hyvlade och fasade | 200 cm | 1,8 cm | 10 cm | |
| 24 | Skåpskrokar, vita med trögängning | 40 mm | 30 mm | | |
| 14 | Träskruvar | 30 mm | | 4 mm | |
| 2 | Träskruvar | 50 mm | | 4 mm | |

2 Kapa stöd Stolpen

Utgångspunkten för adventskalendern är stöd Stolpen, som du till att börja med kappar till 160 cm längd. Det bästa är att använda en stolpe för växter, som

är spetsig i ena änden. Spetsen behåller du vid kapningen som "trädspets" för julstjärnan. Foten på adventskalenderna byggs av den 40 cm. långa restbiten: Fixera helt enkelt denna nedtills centrerat i stolpen med de två längre träskruvaren. För sågningen är till exempel den sladdlösa multisågen PST 10,8 LI från Bosch lämplig. Såga till de fyra slätkantsbrädorna i sju olika långa delar (mått: 15 cm / 30 cm / 45 cm / 60 cm / 75 cm / 80 cm / 95 cm).

3 Sätta dit listerna

Skruva nu på de oliklånga listerna med jämna mellanrum på stolpen. Den kortaste strax under spetsen och den längsta i den nedersta änden. Här är till exempel den sladdlösa borrarvdragaren PSR 10,8 LI från Bosch till god hjälp. Använd helst två skruvar för varje listbit. Tvärlattorna bildar julgranens grenar.

4 Skruva fast krokarna för paketen

Fördela till slut de 24 krokarna som du vill på tvärlattorna. Dekorera med välfyllda små paket för att göra ung och gammal glad till jul. Vi önskar en behaglig adventstid!

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.