

## Regal iz snežne deske

### Športni stil za kuhinjo Kul regal iz snežne deske

Na trendovski kuhinjski regal iz snežne deske lahko zdaj stilsko odlagate kozarce, solnice in druge kuhinjske pripomočke.



## 1 Uvod

Zime je konec in vaša snežna deska je odslužila svoje? Nikakor še ni nastopil čas, da jo zavržete! Pomagajte svoji stari deski do novega sijaja v trendovskem kuhinjskem regalu.

Ne potrebujete nič drugega kot vrv, vponko in malo ročnih spretnosti, da iz snežne deske načarate športni magnet za oči v svoji kuhinji.

### Potrebno električno orodje:

> Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik

### Pripomočki:

> Sveder za kovino, 10 mm

> Svinčnik

### Podroben seznam materiala:

Kosov	Opis	Dolžina	Širina	Debelina	Material
1	Stara snežna deska				
	Pletena vrv, rdeča/bela, metrsko blago	3,5 m		9 mm	
2	Vponka	80 mm	8 mm		
2	Ploščici z očesi				
2	Vzmeti z ušescem		10 mm		
1	Kovinski obroč			30 mm	

## 2 Pobrusite snežno desko

Najprej obrusite robove očiščene snežne deske. To lahko brez težav opravite npr. z večnamenskim brusilnikom. Na zadnji strani deske označite štiri luknje za obešanje. Na steno prenesite oznake v enakih razdaljah.

### **3 Pritrdite vrv**

Z udarnim vrtnim vijačnikom izvrtajte luknje v desko. Pozor: Če ima snežna deska kovinsko jedro, uporabite sveder za kovino! Določite želeno višino regala in vrv z vozlom pritrdite na snežno desko.

### **4 Namestite vponko**

Za izdelavo lukenj v steni z udarnim vrtnim vijačnikom uporabite sveder za kamen, nato vstavite zidne vložke. Pritrdite vzmet z ušescem in ploščico z očesom ter pripnite vponko.

### **5 Obesite regal**

Na koncu potegnite vrvi skozi vponko in sijajni regal je končan!

Bosch ne jamči za popolnost in pravilnost objavljenih navodil. Poleg tega Bosch opozarja, da ta navodila uporabljate na lastno odgovornost. Poskrbite za vse previdnostne ukrepe za vašo varnost.