

## Монтиране на умивалник

Начин на работа:

Монтаж на умивалник с умение на водопроводчик

Не трябва да сте фаянсджия-водопроводчик, за да поставите един нов умивалник. С няколко манипулации ще извършите всичко и сами.

- 1 Преди монтажа затворете главния кран за вода и/или ъгловите кранове.
- 2 Монтирайте винтовете за дърво в стената. След това плъзнете първо умивалника, след това подложните шайби отгоре и накрая затегнете здраво гайките.
- 3 Арматурата се поставя с уплътненията отгоре на плота на умивалника. Затегнете отдолу контрагайката.
- 4 След това свържете тръбите на арматурата с ъгловите кранове и свържете сифона.
- 5 Запълнете в околоръст процепа между умивалника и стената със санитарен силикон. След втвърдяването проверете всичко още веднъж за правилно положение и плътност.

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете всички предпазни мерки за Вашата безопасност.