

Прокарване на кабелни канали

Начин на работа:

Така прокарвате кабелни канали невидимо и безопасно

От съображения за безопасност и за да не се виждат електрическите проводници трябва да се полагат винаги в стената. Прочетете какво трябва вземете предвид за безопасен и чист резултат.

- 1** С металотърсач проверете дали в стената не преминават и други проводници и тръби. След това във всеки случай изключете предпазителя.
- 2** С помощта на нивелир маркирайте преминаването на правоъгълния кабелен канал.
- 3** Със секача издълбайте кабелния канал по продължение на предварително начертаните линии. Важно: Секачът трябва да е по-широк от кабела (или кабелите). И: При изсичането носете непременно защитни очила!
- 4** Когато кабелният канал е готов, залепете кабелите вътре с лента за кабели и шпакловайте канала отново с цимент.

Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете всички предпазни мерки за Вашата безопасност.