

## Lasten kirjoituspöytä

Iloisenkirjava apu  
kotitehtävien tekemiseen

### Lasten kirjoituspöytä

Lapset rakastavat  
leikkimistä. Mutta  
myös työskentely voi  
olla hauskaa – joka  
tapauksessa oikeassa  
ympäristössä.



## 1 Johdanto

Olemme varmoja: kirjoituspöytämme ääressä on kiva puuhastella. Koristeluun ehdotamme satu- ja safariaiheita. Voit tietenkin koristella pöydän omien halujesi mukaan – tai lasten halujen mukaan.

Pöytälevy lepää kahdella jalkalevyllä ja ruuvattu alumiinikulmarauodoilla niihin. Takareunoihin ruuvattu tausta ei palvele ainoastaan koristelua, vaan se tekee rakenteesta lujemman.

Seuraava teko-ohje on tehty keskitiiviille paksuudeltaan 19 mm:n kuitulevyille (MDF). Mikäli käytät muita materiaaleja tai paksuuksia, kappaleluettelo on muutettava vastaavasti.

Sahauta tarvittavat levyt puutavaraliikkeessä tai puusepällä.

### **Tarvittavat sähkötyökalut:**

- > Pistosaha
- > Yhdistelmähiomakoneet
- > Akkupora/ruuvinvääntimet
- > Akkuruuvinväännin
- > Hienoruiskutuslaite

### **Apuvälineet:**

- > Puuporasarja
- > Senkkausterä
- > Puuviila
- > Hiomapaperia, karkeudet 120–240
- > Metrimita, pehmeä lyijykynä, pyyhekumi, teroitin
- > Työpukit
- > Puutasoitetta tai korikittiä
- > Pohjamaali

**Yksityiskohtainen materiaaliluettelo:**

Kpl	Nimitys	Pituus	Leveys	Vahvuus	Materiaali
1	Pöytälevy	1100 mm	531 mm	19 mm	MDF
2	Jalkalevyä	531 mm	531 mm	19 mm	MDF
1	Taustaseinä	1100 mm	500 mm	19 mm	MDF
2	Kulmakiskot	500 mm		2 mm	
n. 10	Pyörökantaruuveja, 4 x 17 mm				
n. 12	Uppokantaruuvia, 4 x 40 mm				

**2 Liitoskulmien esivalmistelu ja asentaminen**

Alumiinikulmaa, joilla levyt yhdistetään, on saatavana tankotavarana rautakaupasta. Voit katkaista sen pistosahalla, katkaisu- ja jiirisahalla tai jopa käsipyörösahalla. Säädä kierros- tai iskuluku mahdollisimman matalalle. Sinun on käytettävä sahatessasi ehdottomasti suojalaseja suojataksesi silmiäsi ympäriinsä lentäviltä metallilastuilta. Älä käytä sahanterää alumiinisahauksen jälkeen enää puuhun.

Poraa reiät porakoneella ja 4 mm:n poranterällä. Senkkaa ne kulmien sisäpuolelta samalla upotusporanterällä, jota käytät myös puuhun.

Pane yksi sivuista ulkopinnalle ja sijoita kulma tasaisesti yläreunan kanssa. Ruuvaa se siihen akkuruuvinvääntimellä ja 4 x 17 mm:n ruuveilla. Tee samoin toisen jalkalevyn kanssa.

**3 Jalkalevyjen ja pöytälevyn yhdistäminen toisiinsa**

Pane toinen jalkalevyistä ruuvattuine kulmineen etureunalleen työtasolle. Sovita pöytälevy sivureunaa vasten. Ruuvaa jalkalevy akkuruuvinvääntimellä ja 4 x 17 mm:n ruuveilla. Kun olet ruuvannut myös toisen jalkalevyn, pöytä ilman taustaa jo valmis, mutta ei kuitenkaan vielä tukeva.

**4 Taustan sahaaminen ja asentaminen**

Merkitse taustalevyn yläreunaan tulevat lovet lyijykynällä. Löydät mitat piirustuksestamme. Sahaa malli pistosahalla lyijykynäviivan yläpuolelta. Mitä tarkemmin ohjaat pistosahaa viivaa pitkin, sitä vähemmin sinulla on jälkityötä myöhemmin puuviilalla ja hiomapaperilla, kun hiot.

Pane tausta takapuoli alaspäin työtasolle ja sovita pöydän takareunat sen päälle. Löydät tarkan sijainnin piirustuksestamme.

Merkitse lyijykynällä jalkalevyjen ja pöytälevyn ääriviiva taustalle. Nosta pöytä jälleen pois ja esiporaa ruuvinreiät ääriviivan keskelle. Älä unohda senkata taustan takapuolella olevia reikiä!

Pane pöytä etupuoli alaspäin pukkeihin ja sovita tausta sen päälle. Nyt voit ruuvata taustan pöytään akkuruuvinvääntimellä ja 4 x 40 mm:n ruuveilla.

**5 Pintojen esivalmistelu**

Voidaksesi käsitellä pinnan niin hyväksi kuin mahdollista sinun pitäisi paneutua siihen ennen huonekalun kokoamista.

Kittaa näkyvissä olevien MDF-pintojen ruuvireiät puukitillä tai korikitillä. Kun se on kuivunut (huomioi valmistajan ohjeet), hio kohdat 120-karkeuksisella hiomapaperilla tasaisiksi.

Viistä kaikkien MDF-levyjen reunat 120-karkeuksisella hiomapaperilla 45°:n kulmaan. Työstä MDF-pinnat hiomakoneella ja 120–180-karkeuksisilla hiomapapereilla.

## **6 Pintojen käsitteleminen**

Lue ensin huolellisesti valmistajien työskentely- ja turvallisuusohjeet.

Työskentele hyvin ilmastoidussa huoneessa, vältä tupakoimista, syömistä tai juomista siellä.

Levitä pohjamaali telalla tai hienoruiskutuslaitteella. Anna sen kuivua hyvin.

Mikäli haluat levittää toista ainetta hienoruiskutuslaitteella seuraavassa vaiheessa, sinun pitäisi vaihtaa säiliö.

## **7 Näkyvien pintojen lakkaaminen**

Täytä lakka säiliöön ja ohenna tarpeen vaatiessa vähäisellä vesimäärällä.

Säädä suihku suuttimesta, maalimäärä säätöpyörästä ja ruiskuta koepalaan.

Maalisumu voidaan säätää pinnoille vaakasuoraan tai pystysuoraan sekä nurkkia varten pisteen muotoiseksi. Lakkaa mieluiten ensin sisäreunat, sitten ulkoreunat ja viimeiseksi pinnat; nämä tasaisin ja samansuuntaisin vedoin.

## **8 Valmis!**

Bosch ei vastaa teko-ohjeiden täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Näiden ohjeiden käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Ole varovainen ja huolehdi omasta turvallisuudestasi.