

Trône fantaisie

Les enfants au pouvoir

Avec notre trône fantaisie vous transformez comme par magie la chambre d'enfant en un petit royaume.



1 Introduction

Avec notre trône fantaisie vous transformez la chambre d'enfant en un petit royaume, d'après la devise : les enfants au pouvoir ! Vous pouvez structurer le trône d'après le look « roi grenouille » ou d'après le look « tigre » (vous trouverez les modèles dans la notice) – ou bien évidemment selon vos propres goûts.

La chaise est constituée pour l'essentiel de quatre plaques vissées ensemble. Les trous des vis sont bouchées avec de l'enduit et disparaissent sous la couche de peinture ; vous pouvez également laisser tomber les éléments décoratifs.

La notice de montage suivante est basée sur un panneau de fibres à densité moyenne (MDF) d'une épaisseur de 19 mm. Si vous devez utiliser d'autres matériaux ou d'autres épaisseurs, vous devez adapter la nomenclature en conséquence.

Faites vous couper les panneaux nécessaires sur mesure dans une grande surface de bricolage ou auprès de votre menuisier.

Outils électroportatifs requis:

- > Scie sauteuse
- > Ponceuse Multi
- > Perceuse-visseuse sans fil
- > Visseuse sans fil
- > Pistolet à peinture

Outils:

- > Assortiment de mèches à bois
- > Fraise à lamer
- > Lime à bois
- > Papier abrasif, grains 100–240
- > Mètre pliant, crayon tendre, gomme, taille-crayon
- > Colle pour bois, chiffon, serre-joints

> Etau et deux tourillons de 8 mm (pour les boules)

Liste de matériel détaillée:

Pcs.	Désignation	Longueur	Largeur	Epaisseur	Matériau
1	Panneau arrière	690 mm	300 mm	19 mm	MDF
1	Plaque support de siège	262 mm	300 mm	19 mm	MDF
2	Plaques de pied latérales	380 mm	262 mm	19 mm	MDF
1	Plaque de pied avant	262 mm	281 mm	19 mm	MDF
1	Plaque de couronne	100 mm	100 mm	19 mm	MDF
2	Boules de décoration	50 mm	50 mm	50 mm	Hêtre
	env. 26 vis à tête fraisée, 4 x 40 mm				
2	Vis à tête fraisée, 4 x 35 mm				

2 Découpe des plaques

Tracez dans un premier temps, à l'aide d'un compas, le bord supérieur sous forme de demi cercle du panneau arrière, et découpez-le à l'aide de la scie sauteuse. Toutes les plaques reçoivent la même découpe en bas. Il s'agit également d'un demi cercle, toutefois rallongé d'environ 50 mm en ligne droite vers le bas. Dessinez-le sur une feuille de papier et utilisez-la pour reporter la forme sur les plaques à l'aide de papier carbone.

L'étape suivante consiste à découper les bords de la forme à l'aide de la scie sauteuse, en suivant le tracé. Plus vous guidez la scie avec précision, et moins de retouches ultérieures avec la lime et le papier abrasif seront nécessaires pour obtenir le contour précis.

Si vous souhaitez fixer les boules de décoration sur les accoudoirs, n'oubliez pas de découper des quarts de cercle selon le rayon approprié (moitié du diamètre).

3 Montage du plateau de siège et de la plaque de pied avant

Le côté de 262 mm du plateau de siège repose sur le bord de même longueur de la plaque de pied avant. Prépercez le plateau de siège en conséquence et chanfreinez les trous de manière à y faire disparaître plus tard les vis. Montez ensuite les plaques à l'aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 40 mm.

4 Montage de l'équerre avec les plaques de pied latérales

Posez l'une des plaques de pied sur son côté extérieur. Alignez l'équerre (plateau de siège et pied avant) par rapport au pied latéral et tracez son contour sur la plaque de pied. Retirez à nouveau l'équerre. Prépercez à

présent deux trous pour le vissage au centre du contour tracé, et chanfreinez-les de l'extérieur. Procédez de la même manière pour l'autre plaque de pied. Posez à présent une plaque de pied sur les tréteaux, avec la face extérieure dirigée vers le bas. Alignez l'équerre (plateau de siège et pied avant) par rapport au pied latéral et fixez-la au moyen de serre-joints. Utilisez à cet égard des cales en bois, afin d'éviter les marques de pression inesthétiques sur les pièces. Vous pouvez à présent retourner confortablement l'ensemble et le monter à l'aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 40 mm. Tenez compte ce faisant de notre conseil concernant le vissage de deux pièces en bois. Procédez de la même manière pour l'autre côté.

5 Montage de la paroi arrière

Posez le panneau arrière sur les tréteaux, avec la face arrière dirigée vers le bas. Alignez le siège déjà fini, en bas et latéralement à fleur par rapport au panneau arrière, et reportez son contour sur le panneau arrière à l'aide d'un crayon.

Prépercez à présent deux trous pour le vissage, par côté, au centre de ce contour, et chanfreinez les trous sur la face arrière du panneau arrière.

Posez à nouveau le panneau arrière sur les tréteaux avec la face arrière vers le bas et alignez le siège déjà fini en bas et latéralement à fleur par rapport au panneau arrière. Fixez l'ensemble à l'aide de serre-joints et vissez les pièces à l'aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 40 mm.

6 Découpe et montage de la couronne

Dessinez tout d'abord le contour de la couronne sur la plaque de 100 x 100 mm, à l'aide d'un crayon. Découpez-la à l'aide de la scie sauteuse ; utilisez à cet égard une lame incurvée.

Posez à présent la chaise sur la face arrière et alignez la couronne à la position souhaitée par rapport à la chaise. Tracez son contour inférieur sur le panneau arrière à l'aide d'un crayon. Percez deux trous pour le vissage au centre du contour sur le panneau arrière et chanfreinez-les sur la face arrière. Vous pouvez à présent monter la couronne à l'aide de la visseuse sans fil et des vis 4 x 35 mm.

7 Montage des boules de décoration

Serrez les boules dans l'étau et percez un trou de 15 mm de profondeur à l'aide d'une mèche à bois de 8 mm, de même dans des découpes en forme de quart de cercle des accoudoirs. Appliquez de la colle pour bois dans les trous et insérez un tourillon dans l'un des trous. Vous pouvez à présent monter la boule de décoration sur l'accoudoir. Éliminez immédiatement la colle qui émerge à l'aide d'un chiffon humide.

8 Préparation des surfaces

Afin d'obtenir une surface aussi bonne que possible, vous devriez vous y consacrer avant l'assemblage de l'objet lumineux.

Bouchez tout d'abord les trous des vis sur les surfaces MDF visibles avec du mastic pour bois ou du mastic auto. Après le séchage (observer les indications



du fabricant !), poncez ces endroits avec du papier abrasif de 120 afin de les lisser.

Cassez tout d'abord les arêtes de toutes les pièces MDF selon un angle de 45° avec du papier abrasif de 120, afin qu'il en résulte un petit chanfrein.

Traitez les surfaces MDF avec la ponceuse et du papier abrasif d'un grain de 120 – 180.

9 Traitement de surface

Lisez tout d'abord avec soin les consignes de traitement et les consignes de sécurité du fabricant. Travaillez dans un local bien ventilé et évitez d'y fumer, d'y manger ou d'y boire.

Appliquez le primaire avec le rouleau, ou le cas échéant à l'aide d'un pistolet à peinture. Laissez-le bien sécher.

Si, dans une prochaine étape, vous souhaitez appliquer un autre produit avec votre pistolet à peinture, vous devriez changer de réservoir de peinture.

10 Peinture des surfaces visibles

Remplissez la peinture dans le réservoir de peinture et diluez-la avec un peu d'eau si nécessaire. Réglez ensuite sur une plaque d'essai le jet de la buse et la quantité de peinture au moyen de la molette. Le jet peut être réglé à l'horizontale ou à la verticale pour les surfaces et de forme conique pour les bords.

11 C'est terminé !

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exactitude des notices proposées. Bosch décline également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.