

Medinė pakyla

Patikimas pagrindas

Medinė pakyla

Pakylą panaudosite pačioms įvairiausioms reikmėms. Ją pagaminti visiškai nesudėtinga. Mes papasakosim, kaip tai padaryti.



1 Įžanga

Mūsų pakylą galite panaudoti, kam tik norite: galbūt ji taps puikia vieta jūsų kambariniams augalams. Arba pagražins jūsų terasą. Arba rasite jai vietą savo kambaryje. Leiskite pasireikšti savo fantazijai

Mūsų pakylos atraminė konstrukcija sudaryta iš trijų sijų, ant kurių tvirtinasi rėmas ir dengiamosios lentos. Rėmas išsikiša į viršų tiek, kad dengiamosios lentos, kurios prisukamos prie sijų, gulėtų lygiai su jo paviršiumi. Jei norėsite pakylą padaryti didesnę, atminkite, kad dengiamosioms lentoms atremti maždaug kas 50-60 cm turėsite pritvirtinti papildomas sijas.

Toliau pateikiama gamybos instrukcija yra pritaikyta darbui naudojant 27 mm storio klijuotą eglės medienos plokštę. Jei naudosite kitas medžiagas arba kitokius ruošinių storius, turite atitinkamai pakoreguoti dalių sąrašą.

Atkreipkite dėmesį: eglės mediena – net padengta laku ar lazūra – mažiau atspari atmosferos poveikiui, nei kitos rūšies mediena. Jei tai netenkina jūsų, geriausia naudokite tikmedžio ar akacijos medieną.

Reikalingas dalis, jei įmanoma, užsakykite supjaustyti prekybos centre arba staliaus dirbtuvėje.

Reikalingi elektriniai įrankiai:

- > Ekscentriniai šlifukliai
- > Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvus
- > Akumuliatorinis suktuvus
- > Dažų purškimo sistema

Kita papildoma įranga:

- > Medienos grąžtų rinkinys
- > Gilintuvus
- > Metras, minkštas pieštukas, trintukas, drožtukas
- > Šlifavimo popierius, grūdėtumas 120
- > Skudurėlis

Detalus medžiagų sąrašas:

vnt.	Pavadinimas	Ilgis	Plotis	Storis	Medžiaga
3	Atraminės lentos	1.000 mm	135 mm	27 mm	Klijuota eglės mediena
3	Stačiakampė mediena	1.000 mm	58 mm	38 mm	Stačiakampiai egliniai tašeliai
2	Rėmo lentos, ilgosios	1.000 mm	85 mm	27 mm	Klijuota eglės mediena
2	Rėmo lentos, trumposios	1.054 mm	85 mm	27 mm	Klijuota eglės mediena
7	Dengiamosios lentos	986 mm	135 mm	27 mm	Klijuota eglės mediena
maždaug 45	Varžtai įleidžiama galvute, 4 x 60 mm				

2 Sijų sujungimas

Pradėkite nuo trijų sijų sujungimo varžtais. Kiekviena iš jų sudaryta iš tašelio su atramine lenta. Abu šoniniai tašeliai dedami lentų kraštuose, o vidurinis tašelis – per vidurį atraminės lentos. Prisukite tašelius per atramines lentas iš apačios, naudodami akumuliatorinį suktuvą ir 4 x 60 mm varžtus.

3 Rėmo ir sijų sujungimas

Paguldyskite rėmo lentas viršutinėmis briaunomis į apačią taip, kaip vėliau norėsite jas sujungti. Trumposios lentos turi būti tarp ilgųjų. Prisukite lentas prie rėmo, naudodami akumuliatorinį suktuvą ir 4 x 60 mm varžtus. Montuodami turėkite omenyje patarimus dėl dviejų medienos ruošinių sujungimo, aprašyto ankstesniame projekto etape.

Dabar fiksuokite sijas lygiagrečiai ilgosioms rėmo lentoms iš apačios, kaip parodyta brėžinyje. Atraminės lentos turi būti iš viršaus. Sija, su prisuktu per vidurį tašeliu, tvirtinama viduryje, o sijos, su kairiame ir dešiniame krašte prisuktais tašeliais, tvirtinamos atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Dabar prisukite sijas, naudodami akumuliatorinį suktuvą ir 4 x 60 mm varžtus. Montuodami turėkite omenyje patarimus dėl dviejų medienos ruošinių sujungimo.

4 Dengiamųjų lentų tvirtinimas

Sekančiame etape gręšime skylės dengiamųjų lentų prisukimui. Tašeliu viduryje (žr. brėžinyje) išgręžkite po dvi skylės ir jas įgilinkite. Išdėstykite dengiamąsias lentas ant rėmo, naudodami 7 mm tarpinę kaladėlę, skirtą

išlaikyti atstumui, ant sijų ir prisukite jas akumuliatoriniu suktuvu 4 x 60 mm varžtais.

5 Medienos paviršių šlifavimas

Tam, kad galėtumėte kuo geriau apdirbti paviršių, turite atlikti šlifavimo darbus dar prieš surenkant baldą.

Pirmiausia nusklembkite visas briaunas, apdirbdami jas 120 grūdėtumo šlifavimo popieriumi 45° kampu, kad susidarytų nedidelė nuožulna. Matomus paviršius visuomet šlifuokite pagal plaušo kryptį, pirmiausiai šiurkštesniu (120, 180 grūdėtumo), o paskui smulkesniu (iki 240 grūdėtumo) šlifavimo popieriumi. Paskui paviršiai nuvalomi drėgna kempine. Medienai džiūstant pasišiausia maži pavieniai plaušo plaukeliai, kuriuos jums tada reikia atidžiai nušlifuoti 180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi. Atlikus tai, mediena yra paruošta paviršių padengimui. Mažas patarimas: atkreipkite dėmesį, kad šlifavimo popierius nebūtų pernelyg nudilęs, nes tada medienos plaušeliai bus ne nupjaunami, o tik prispaudžiami prie paviršiaus.

6 Paviršių padengimas lazūra

Pirmiausiai atidžiai perskaitykite gamintojo patarimus, susijusius su naudojimu ir sauga. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje ir venkite ten rūkyti, valgyti ir gerti.

Padenkite storu lazūros sluoksniu, naudodamiesi smulkaus purškimo sistema ir pašalinkite lazūros perteklių kempine. Turėkite omenyje gamintojo nurodytą džiūvimo laiką.

7 Baigta!

Bosch neprisiima jokios atsakomybės už pateiktų instrukcijų išsamumą ir teisingumą. Be to, Bosch pabrėžia, kad šiomis instrukcijomis yra naudojama savo pačių rizika. Prašome imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintumėte savo saugumą.