

## Držač peškira za kupatilo

Skromnog i lepog dizajna  
**Kupatilski držač za  
peškire**

Drvo daje toplotu  
stambenom prostoru.  
A pretvara i racionalnu  
keramičku kupaonicu u  
udoban prostor.



### 1 Uvod

Dobar početak stvaranja ugodnosti je naš moderni držač za peškire, koji je prilagođen standardnim dimenzijama peškira od 50 x 100 centimetara. Elegantna metoda montaže držača za peškire je lepljenje. Tu spojevi ostaju nevidljivi. Budući da ova metoda zahteva nešto iskustva, u ovom uputstvu pokazujemo Vam kako ćete spojeve spojiti šrafovim. Pritom će glave šrafova ostati vidljive.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je punom drvetu bukovine debljine 35 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne delove po meri.

#### **Potrebni električni alati:**

- > Ubodna testera
- > Multi-brusilice
- > Akumulatorske bušilice-odvrtači
- > Aku odvrtač
- > Sistem za fino prskanje

#### **Pomagala:**

- > Set burgija za drvo
- > forstner burgija od 20 mm
- > Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
- > Lepak za drvo, krpa, sunđer
- > Sistem za fino prskanje
- > Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo

#### **Detaljan spisak materijala:**

kom.	Opis	Dužina	Širina	Debljina	Materijal
------	------	--------	--------	----------	-----------

2	Uzdužni okvir	2.000 mm	50 mm	35 mm	Puno drvo bukovine
2	Poprečni okvir	530 mm	50 mm	35 mm	Puno drvo bukovine
4	Šipke za ručnike	560 mm	50 mm	20 mm	Bukovina
2	Čepovi za nameštaj				
8	Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 60 mm				
2	Šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 20 mm				

## 2 Priprema delova okvira

Postavite prvo uzdužni i poprečni okvir na pod, tako kako ih kasnije želite da montirate. Pritom su u svakom slučaju poprečne stranice položene između uzdužnih stranica okvira. Obeležite sada ucrtavanjem trougla međusobni položaj delova, kako biste pri daljem radu uvek znali koji deo gde pripada. Zatim olovkom ucrtajte obrise poprečnih stranica na unutrašnje površine uzdužnih stranica. Unutar ovih površina ucrtajte po dve pozicije za rupe. Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe i upustite ih na spoljnoj strani.

Sada pripremite uzdužne stranice za postavljanje šipki za peškire: prvo olovkom prema merama navedenim na našem nacrtu označite tačke za bušenje. Bušilicom i Forstner burgijom od 20 mm izbušite slepe rupe dubine 16 mm.

## 3 Spajanje letvi okvira i šipki za peškire

Unesite lepak u slepe rupe uzdužnih stranica. Zatim utaknite šipke za peškire i spojite ih sa drugom uzdužnom stranicom. Višak lepka odmah odstranite vlažnom krpom. Lepljene spojeve stegnite stezaljkama dok se lepak ne stvrdne.

Sada akumulatorskim odvrtaćem i šrafovim 4 x 60 mm montirajte poprečne i uzdužne stranice.

## 4 Brušenje drvenih površina

Kako bismo površinu mogli što potpunije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo skosite sve bridove na okviru, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebristati.

Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete

polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine.

## **5 Bajcanje površine**

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

## **6 Lakiranje površina**

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

Tanko nanosite prvi sloj laka. Opet prvo lakirajte ivice a zatim površine; njih u ravnomernim, paralelnim pokretima.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz.

Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

## **7 Gotovo!**

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.