

Trón plný fantázie

Vládu deťom

S nápaditým trónom premeníte ako kúzlom detskú izbu na malé kráľovstvo.



1 Úvod

S naším trónom plným fantázie premeníte detskú izbu na malé kráľovstvo. Presne podľa motta: Vládu deťom! Trón môžete vytvoriť buď v štýle žabieho kráľovstva alebo kráľovstva tигра (predlohy nájdete v návode) – alebo prirodzene podľa vášho vkusu.

Stolička v podstate pozostáva zo štyroch navzájom zoskrutkovaných dosiek. Skrutkové otvory sa zatmelia a skryjú sa pod vrstvou laku; dekoračné prvky môžete vynechať.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 19 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť. Potrebné dosky si nechajte narezat' v hobbymarkete alebo u stolára.

Potrebné elektrické náradie:

- > Priamočiara píla
- > Multibrúsky
- > Akumulátorové vŕtacie skrutkovače
- > Akumulátorový skrutkovač
- > Systém na jemné rozprašovanie

Pomôcky:

- > Súprava vrtákov do dreva
- > Záhlbník
- > Rašpľa
- > Brúsny papier, zrnitosť 100–240
- > Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
- > Lepidlo na drevo, handra, zvierky
- > Zverák a dva drevené kolíky 8 mm (na gule)

Podrobný zoznam materiálu:

Ks	Označenie	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Materiál
1	Zadná stena	690 mm	300 mm	19 mm	MDF
1	Sedák	262 mm	300 mm	19 mm	MDF
2	Bočné nohy	380 mm	262 mm	19 mm	MDF
1	Predná doska nohy	262 mm	281 mm	19 mm	MDF
1	Doska koruny	100 mm	100 mm	19 mm	MDF
2	Ozdobná guľa	50 mm	50 mm	50 mm	Buk
	cca 26 zápusťných skrutiek, 4 x 40 mm				
2	Zápusťné skrutky, 4 x 35 mm				

2 Vyrezanie dosiek

Ako prvú nakreslite kružidlom polkruhová hornú hranu zadnej steny a vyrežte ju priamočiarou pílou. Všetky dosky budú mať v spodnej časti rovnaký výrez. Ide takisto o polkruh, ktorý ale pokračuje nadol priamo na dĺžke približne 50 mm. Nakreslite ho na list papiera a preneste ho pomocou kopírovacieho papiera na dosky.

Ďalej priamočiarou pílou vyrežte pozdĺž vyznačených čiar hrany tvaru. Čím presnejšie pílu vediete, tým menej následných úprav musíte neskôr vykonať pilníkom a brúsnym papierom, aby ste dosiahli presné obrysy.

Ak chcete na opierky umiestniť ozdobné gule, nezabudnite na nich vyrezať štvrtkruhy s príslušným polomerom (polovica priemeru).

3 Spojenie sedacej dosky s prednou nohou do tvaru L

Sedacia doska leží svojou šírkou 262 mm na rovnako dlhej hrane prednej nohy. Sedaciu dosku príslušným spôsobom predvrtajte a otvory zahĺbte, aby sa v nich skrutky mohli neskôr skryť. Potom pomocou akumulátorového skrutkovača namontujte dosky skrutkami 4 x 40 mm.

4 Spojenie celku v tvare L s bočnými nohami

Položte jednu nohu na jej vonkajšiu stranu. Celok v tvare L na nej zarovnajte a vyznačte na nej jeho obrys. Celok v tvare L opäť odoberte. V označenom obryse teraz súmerne predvrtajte po dva otvory na zoskrutkovanie a zvonka ich zahĺbte. V prípade druhej nohy postupujte rovnako.

Teraz položte jednu nohu vonkajšou stranou nadol na pracovné podstavce. Zarovnajte na nej celok v tvare L a zafixujte ho zvierkami. Používajte pritom podložky so zvyškového dreva, aby nevznikali odtlačky. Teraz môžete všetko pohodlne otočiť a pomocou akumulátorového skrutkovača zmontovať skrutkami 4 x 40 mm. Majte pritom na pamäti náš tip na zoskrutkovanie dvoch drevených častí. Rovnako postupujte aj na druhej strane.

5 Montáž zadnej steny

Zadnú stenu položte na pracovné podstavce zadnou stranou nadol. Už hotové sedadlo na nej zospodu a bočne zarovnajte a ceruzkou na ňu preneste jeho obrys.

V tomto obryse teraz súmerne predvrtajte pre každú stranu po dva otvory na zoskrutkovanie a zahĺbte ich na zadnej strane zadnej steny.

Zadnú stenu položte opäť zadnou stranou nadol na pracovné podstavce a už hotové sedadlo na nej zospodu a bočne zarovnajte. Všetko zafixujte zvierkami a časti pomocou akumulátorového skrutkovača zoskrutkujte skrutkami 4 x 40 mm.

6 Vyrezanie a montáž koruny

Najprv ceruzkou nakreslite obrys koruny na dosku s rozmermi 100 x 100 mm. Vyrežte ju priamočiarou pilou; použite na to krivkový pílový plátok.

Stoličku položte na zadnú stranu a korunu na nej umiestnite v požadovanej polohe. Jej spodný obrys vyznačte ceruzkou na zadnú stenu. Uprostred obrysu vyvrtajte dva otvory na zoskrutkovanie so zadnou stenou a na zadnej strane ich zahĺbte. Teraz môžete korunu namontovať pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 35 mm.

7 Montáž ozdobných gúľ

Guľu upnite do zveráka a vrtákom do dreva 8 mm do nej vyvrtajte otvor s hĺbkou 15 mm; rovnaké otvory vytvorte aj v štvrtkruhových výrezoch na opierkach. Do otvorov naneste lepidlo a do jedného z nich vložte drevený kolík. Teraz môžete na opierky nasadiť ozdobné gule. Prebytočné lepidlo okamžite odstráňte vlhkou handrou.

8 Príprava povrchov

Aby ste mohli povrch čo najlepšie dokončiť, mali by ste sa mu venovať pred zložením nábytku.

Najprv zatmeľte skrutkové otvory na pohľadových plochách dosiek MDF tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny výrobcu!) tieto miesta dohľadka vybrúste brúsnym papierom 120.

Najprv zrazte hrany všetkých častí z MDF - opracujte ich brúsnym papierom 120 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 120–180.

9 Povrchová úprava

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

10 Lakovanie pohľadových plôch

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zriedte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím

kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito.

11 Hotovo!

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.