

Kablo kanallarının çekilmesi

Süreç:

Kablo kanallarını bu şekilde dışarıdan görünmeyecek ve güvenli biçimde çekersiniz

Güvenlik ve görsel nedenlerden dolayı elektrik hatları her zaman duvarın içine döşenmeli. Güvenli ve temiz bir sonuç elde etmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğini okuyun.

- 1 Metal tarama cihazı ile duvarda başka hatların veya boruların olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra her ihtimale karşı sigortayı kapatın.
- 2 Su terazisi yardımıyla kablo kanalının geçeceği yolu dik açılı olacak şekilde işaretleyin.
- 3 Şimdi bir keski ile kablo kanallarını çizilen çizgiler boyunca açabilirsiniz. Önemli: Keski kablo(lar)dan daha geniş olmalıdır. Ve: Kanal açma işlemi sırasında kesinlikle koruyucu gözlük takın!
- 4 Kablo kanalı hazır olduğunda, kabloları yapıştırma bandıyla kanala sabitleyin ve kanalı çimento kullanarak tekrar doldurun.

Bosch, mevcut talimatların doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin güvence vermez. Bosch, ayrıca bu talimatlı uygulamanın bazı riskler taşıdığını bildirir. Lütfen güvenliğinizi için gereken tüm önlemleri alın.