

Schoenenrek

Uw favoriete sneakers als decoratie aan de muur

Trendy schoenenhouder

Dit elastische schoenenrek zorgt voor extra opbergruimte en geeft uw schoenen een ereplekje.



1 Inleiding

Laat jullie schoenen zien! Met dit elastische schoenenrek van siliconen banden zijn uw favoriete sneakers opgeruimd en goed zichtbaar als decoratie-element aan de muur geplaatst. Een trendy houder die modern design combineert met functie en enorm flexibel voor de dag komt. Met de juiste gereedschappen van Bosch kunt u het praktische hulpmiddel van silicone in een handomdraai aan de muur bevestigen en voor extra opbergruimte zorgen, ook in kleinere appartementen.

Benodigde elektrische gereedschappen:

- > kruislijnlasers Quigo Plus van Bosch incl. statief en richtplaat
- > digitale detector PMD 7 van Bosch voor het betrouwbaar detecteren van elektriciteitsleidingen en voorwerpen van metaal
- > accuklopboorschroevendraaier PSB 18 LI-2 Ergonomic van Bosch

Hulpmiddelen:

- > geschikte boor, bijv. steenboor 8 mm
- > potlood
- > dubbel bit

Gedetailleerde materiaallijst:

St.	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Materiaal
3	siliconen banden	ca. 90 cm			

2 Muur op leidingen controleren

Omdat er later geboord wordt, moet u altijd controleren of zich leidingen van metaal of elektriciteitsleidingen in de muur bevinden. Met de digitale detector PMD 7 van Bosch gaat dat comfortabel met een schakelaar: als de LED groen licht geeft, dan kunt u doorgaan met het voorbereiden van de boorgaten.

3 Quigo voor boorgaten uitlijnen

We beginnen met het aftekenen van de boorgaten voor de bovenste van de in totaal drie rijen siliconen banden. Om ervoor te zorgen dat deze later recht hangen, bevestigt u de kruislijnlaser Quigo Plus van Bosch op het statief en lijnt u deze in een rechte hoek t.o.v. de muur uit. Het midden van het laserkruis moet u daar plaatsen waar later het linker uiteinde van de bovenste band zich moet bevinden. Nu is het de beurt aan de richtplaat: wanneer de verticale laserlijn precies door de twee rode strepen op de plaat loopt, is gewaarborgd dat de afstanden tussen de markeringen op de laserlijnen precies even groot zijn. Dat is belangrijk voor de volgende stap.

4 Afstand van de boorgaten bepalen

De markeringen op de horizontale laserlijn helpen u bij het bepalen van de afstand tussen de beide boorgaten voor elke bandrij. Hiervoor verwijdert u de Quigo Plus zover van de muur dat bijvoorbeeld vijf markeringen op de horizontale laserlijn overeenkomen met 90 cm. Begin en einde van een band moeten telkens op een markering vallen. Op de eerste en vijfde markering moet u nu een streepje voor de boorgaten zetten.

5 Gaten boren

Nu kunt u met de accuklopboorschroevendraaier PSB 18 LI-2 Ergonomic van Bosch en de juiste boor (bijvoorbeeld steenboor 8 mm) op de gemarkeerde plekken de gaten in de muur boren. Vervolgens zet u in elk van de gaten een plug.

6 Houders bevestigen

In de volgende stap bevestigt u de bij de banden als accessoires meegeleverde houders en vervolgens hangt u de band daarin. Klaar is uw eerste rij.

7 Afstanden van de bandrijen

De drie bandrijen moeten zich allemaal op dezelfde afstand van elkaar bevinden. Hiervoor moet u met behulp van de markeringen op de verticale laserlijn van de Quigo Plus gelijkmatige afstanden bepalen en bijvoorbeeld op elke tweede markering een potloodstreepje zetten voor de linker boorgaten van de middelste en onderste banden.

8 Boorgaten rechts

Nu zijn de rechter boorgaten aan de beurt: zet de Quigo Plus met de handkruk op het statief recht omlaag, zodat het midden van het laserkruis door het zojuist afgetekende, linker boorgat van de middelste bandrij loopt. Met de richtplaat controleert u of het toestel nog in een rechte hoek t.o.v. de muur staat. Vervolgens telt u vijf markeringsstreepjes langs de horizontale laserlijn naar rechts af en zet u bij de vijfde markering een streepje. Deze stap kunt u nu ook herhalen voor het rechter boorgat van de onderste bandrij. Voor het bevestigen van de middelste en onderste bandrij moet u telkens de stappen drie tot en met vijf volgen. Klaar is uw zwierige sneaker-houder!

Bosch staat niet garant voor de volledigheid en juistheid van de hier beschikbaar gestelde handleidingen. Bosch wijst er bovendien op dat het gebruik van deze handleidingen op eigen risico geschiedt. Tref a.u.b. alle noodzakelijke maatregelen voor uw veiligheid.