

Agrafer du tissu de rembourrage

Instructions :

Pour que tout reste bien à sa place

Les agrafeuses avec ou sans fil permettent de fixer facilement et rapidement les matériaux les plus divers, notamment les tissus, le carton et les feuilles plastiques. Avec elles, vous fixez en un rien de temps un rembourrage sur l'assise d'une chaise ou d'un fauteuil.

- 1** Etendez le tissu et positionnez dessus le rembourrage à recouvrir. Dessinez sur le tissu la ligne de coupe en prévoyant un débordement d'env. 5 cm de chaque côté (et même plus éventuellement, selon l'épaisseur du rembourrage). Découpez ensuite le tissu avec un découpeur universel ou une paire de ciseaux.
- 2** Positionnez le rembourrage sur le tissu découpé, avec la plaque en bois tournée vers le haut. Rabattez le tissu d'un côté et fixez-le au centre à la plaque en bois avec un ou deux clous d'agrafage. Redressez ensuite le rembourrage, lissez le tissu et fixez-le de la même façon de l'autre côté avec un ou deux clous d'agrafage. Procédez de la même façon pour les deux autres côtés. Agrafez ensuite le tissu de chaque côté, du centre vers les bords.
- 3** Repliez enfin le tissu au niveau des bords. Au niveau des gros arrondis de l'assise, faites deux plis ouverts, sinon un seul pli. Agrafez les plis sur la plaque en bois.

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exactitude des notices proposées. Bosch décline également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.