

L'art du ponçage

Instructions :

Quelle ponceuse pour quelle application ?

Pratiquement toutes les opérations réalisées sur des surfaces nécessitent un ponçage préparatoire. Découvrez quelle ponceuse convient à quelle application.

- 1** La ponceuse Delta convient pour le travail des bords, alors que la ponceuse excentrique intervient sur les surfaces planes et celles légèrement bombées. Pour enlever de la matière sur de petites surfaces planes, la ponceuse vibrante est toute à son affaire et pour le ponçage de grandes surfaces au sol, faites appel à la ponceuse à bande.
- 2** La ponceuse vibrante et la ponceuse Delta ne présentent quasiment aucun risque. En revanche, il faut constamment aspirer la poussière qu'elles génèrent. De la même manière, les ponceuses excentriques n'ont pas besoin de dispositifs de protection. Si vous tenez l'appareil avec les deux mains aux endroits prévus à cet effet, vous n'avez en principe rien à craindre.
- 3** En revanche, l'utilisation des ponceuses à bande requiert une certaine pratique. Afin d'éviter un bond en avant de l'appareil lors de sa mise en place, procédez de manière extrêmement précautionneuse. Par ailleurs, maintenez fermement l'appareil, sans pour autant appuyer trop fort.
- 4** Quel que soit le matériau, ponchez en plusieurs étapes successives avec des abrasifs d'une granulation de plus en plus fine (du grain 80 jusqu'au grain 220). D'autre part, déplacez systématiquement la ponceuse dans le sens de la veine du bois et non transversalement à celle-ci.

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exactitude des notices proposées. Bosch décline également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.