

Calendrier mural

Vous avez ainsi une bonne vue d'ensemble de tous vos rendez-vous

Un échiquier mural intelligent

Gai et bien structuré : le calendrier mural met de la couleur dans votre intérieur et de l'ordre dans l'organisation de vos semaines !



1 Introduction

Mettre échec et mat le chaos des rendez-vous ! Ce calendrier mural coloré avec ses 52 cases hebdomadaires en damier apporte une touche colorée et fraîche dans votre pièce et vous aide à mieux structurer votre quotidien. Grâce à la couche de fond couleur métallique, vous pouvez accrocher par aimantation vos objets quotidiens tels que pense-bêtes, photos, invitations ou cartes postales. Les événements privés importants, tels qu'anniversaires, anniversaire de mariage & autres, sont inscrits à la craie – tout comme la semaine respective – dans les 52 cases. Tout est mémorisé et parfaitement clair. Les bricoleurs réussiront sans problème l'élégant échiquier mural en utilisant l'outil de mesure approprié, la bonne peinture et un peu de doigté.

Outils électroportatifs requis:

> Laser lignes Quigo Plus de Bosch, trépied et cible laser

Outils:

> Crayon

Liste de matériel détaillée:

Pcs.	Désignation	Longueur	Largeur	Epaisseur	Matériau
	Ruban de masquage		24 mm		
1	Peinture magnétique (p. ex. gris clair, 1 litre)				
4	Peinture ardoise (250 ml par teinte)				

Kit de peinture (bac à
peinture, rouleau en
mousse de 5 cm)

2 Application d'une couche de fond magnétique sur le mur et alignement du Quigo

Remarque : Avant de vous attaquer à la peinture des 52 cases, passez la couche de fond magnétique un jour avant (24 heures de temps de séchage). Pour s'assurer que toutes les cases hebdomadaires sont identiques, fixez tout d'abord le laser lignes Quigo Plus de Bosch sur le trépied. Dirigez le centre de la croix laser à une hauteur d'environ 90 cm et éloignez le Quigo Plus du mur de sorte à ce que les écarts de repère s'élèvent à 12 cm. Pour vérifier si tous les écarts sont réellement identiques, mettez la plaque de mire sur le mur : si la ligne laser verticale passe précisément par la bande rouge sur la plaque de mire, le Quigo Plus se trouve bien à angle droit sur le mur.

3 Collage d'une bande horizontale et d'une bande verticale

Une bande adhésive verticale et horizontale à angle droit forment la base de départ et le centre du damier : à cet effet, le long de la croix laser, collez tout simplement une bande horizontale de 90 cm de long et une bande verticale d'au moins 130 cm de long.

4 Marquage des cases de semaines

Maintenant nous allons dessiner les cases hebdomadaires. À l'aide d'un crayon de papier, transposez les repères de la ligne laser verticale et de la ligne laser horizontale du Quigo Plus sur les deux bandes collées, à savoir – en partant du centre de la croix – trois traits vers la droite et trois traits vers la gauche. Répétez cette étape pour la ligne laser verticale. Ici il faut placer quatre traits vers le haut et cinq traits vers le bas.

5 Masquage du cadre

Maintenant masquez tout le cadre : pour que les bandes soient toutes droites, tournez le Quigo Plus et alignez la ligne laser verticale sur les traits que vous venez de dessiner au crayon de papier sur la bande horizontale. Le long de la ligne laser, collez les unes après les autres les six bandes verticales. Répétez ces étapes pour les neuf bandes adhésives horizontales. Pour cela, modifiez la hauteur du Quigo Plus à l'aide du trépied et de la manivelle.

6 Mise en couleur des cases

Après avoir terminé le cadre, il vous faut utiliser le rouleau à peinture. À tour de rôle, peignez les cases en variant les couleurs selon votre envie.

7 Retrait du ruban de masquage et inscription des semaines



Enlevez ensuite le ruban de masquage de préférence lorsque la peinture est encore légèrement humide. Et l'élégant échiquier est déjà fini. Il ne vous reste plus qu'à inscrire à la craie les numéros de la semaine, à écrire les rendez-vous dans les cases et à afficher les premières notes avec des aimants ; la nouvelle décoration murale a non seulement un effet décoratif, mais est également pratique !

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exactitude des notices proposées. Bosch décline également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez prendre toutes les précautions nécessaires.