

Polera rätt

Så gör du:

Så får du nytt liv i matta ytor

Gör en polermaskin av din excenterslip – och låt matta ytor stråla igen!

- 1** Oftast använder man en polerpasta tillsammans med polerfiltskivan. Under poleringen samlas pastan i filtskivan.
- 2** Använd en ny filtskiva och finare polermedel för varje ny poleromgång. Viktigt: Mellan poleringarna måste du rengöra arbetsstyckets yta ordentligt från föregående polermedel, annars samlas det i den nya filtskivan.

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.